

SALORA

CDC100



1. USB Poort
2. AV Poort
3. HDMI Poort
4. Aan/Uit knop
5. TF kaart sleuf
6. Menu knop
7. OK knop
8. Omhoog knop
9. Omlaag knop
10. Modus knop
11. Parkeer modus knop

1. Aan/Uit knop (4)
Om de camera aan of uit te zetten, druk op deze knop om de camera Stand-by te zetten. Houd de knop ingedrukt, de opname of instelling zal worden opgeslagen voordat de camera uit gaat.
2. OK knop (7)
 - Video modus: start en stop de opname.
 - Foto modus: nemen van het foto.
 - Afspeel modus: start of stop het bekijken van een bestand.
 - Menu: Bevestigen van een handeling of instelling in het Video, Instellingen, Foto of Afspeel menu.
3. Menu knop (6)
 - Open het Video menu, druk nogmaals om de instellingen van het Video menu te openen. Indien u nogmaals op de menu knop drukt, verlaat u het menu.
 - Afspeel modus: open het bestand menu, u kunt een bestand opslaan of verwijderen. Druk nogmaals om het Instellingen menu te openen.
4. Modus knop (10)
 - U kunt kiezen uit: Video, Foto of Afspeel modus.
 - Tijdens de opname van een video, kunt u deze vergrendelen.
5. Omhoog knop (9)
 - Menu: ga omhoog om de vorige optie te selecteren.

- Afspeelmodus: ga omhoog om een bestand te selecteren.
6. Omlaag knop (8)
- Menu: ga omlaag om de vorige optie te selecteren.
 - Afspeelmodus: ga omlaag om een bestand te selecteren.
7. Parkeermodus knop (11)
- Voordat u de camera uit zet, drukt u op de Parkeermodus knop om deze functie te activeren. In het midden van het scherm verschijnt nu het icoontje “P”. Als de camera uit staat en deze functie is geactiveerd, zal, zodra iets de auto raakt, de camera aan gaan en een opname maken van ongeveer één minuut. De opname wordt automatisch opgeslagen. Indien u de functie wilt deactiveren, drukt u nogmaals op de knop en het icoontje zal van het scherm verdwijnen.
8. Opladen van de batterij
- Sluit de dashcam aan op de computer door middel van een USB kabel.
 - Sluit de dashcam aan op de stroomvoorziening van de auto.
- Zodra de batterij aan het opladen is zal het icoontje op het scherm knipperen en de indicator zal rood branden. Als de batterij volledig is opgeladen zal het icoontje stoppen met knipperen en de indicator gaat uit.
9. Installeren van de geheugenkaart (TF)
- Note: voor dit apparaat heeft u een geheugenkaart nodig van Classe 7 of hoger. Voor het installeren van de kaart:
- Schuif de kaart in de sleuf (5) tot deze vast klikt, let op dat de kaart er goed in zit.
 - Verwijder de kaart door voorzichtig op de kaart te drukken, deze zal er nu vanzelf uitspringen.
 - Let op dat de kaart met de goede kant naar boven wordt geïnstalleerd, anders zou het de kaart kunnen beschadigen.
 - Indien de kaart niet compatible is, kunt u het nog een keer proberen of een nieuwe kaart proberen.
 - Het apparaat ondersteunt een kaart van maximaal 32GB.
10. Instellen van de Datum en Tijd
- U kunt de datum en tijd instellen in het Instellingen menu. Door middel van de omhoog en omlaag knop kunt u de datum selecteren. Druk op OK om te bevestigen. De cursor gaat nu automatisch naar het volgende veld. Op deze manier kunt u ook de tijd instellen.

Note: zodra de camera aangeeft dat er te weinig vermogen is, zal de laatste opname worden opgeslagen en schakelt de camera uit.

Video modus:

Resolutie	1080FHD 1920x1080, 1080P 1440x1080, 720P 1280x720, WVGA 848x480, VGA 640x480
Loop opname	Uit, 1min, 2min, 3min, 5min, 10min
Belichting	+2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0
Beweging sensor	Uit/Aan
Opname audio	Uit/Aan
Datum stempel	Uit/Aan
G-Sensor	Uit, 2G, 4G, 8G
LDW	Aan/Uit, Auto type, Gevoeligheid, Zone keuze, Start Snelheid, Aan/Uit Geluid

Foto modus:

Resolutie	12M 4032x3024, 10M3648x2736, 8M 3264x2448, 5M2592x1944, 3M2048x1536, 2MHD 1920x1080
Serie	Uit, Aan
Kwaliteit	Fijn, Normaal, Economisch
Scherpte	Sterk, Normaal, Zacht
Witbalans	Auto, Daglicht, Bewolkt, Kunstlicht, Fluorescerend
ISO	Auto, 100, 200, 400
Belichting	+2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0
Stabilisator Anti-trillen	Uit, Aan
Snel bekijken	Uit, 2sec, 5sec
Datumstempel	Uit, Datum, Datum &Tijd

Afspeelmodus:

In deze modus kunt u een door de camera gemaakt bestand bekijken. U kunt door middel van de Omhoog en Omlaag knop een bestand selecteren. Druk op OK om het bestand te bekijken. U kunt een bestand opslaan of verwijderen. Indien u een bestand wilt verwijderen gaat u naar het bestand en kiest u voor "Wissen één" of "Wis alles" druk daarna op OK om te bevestigen. Indien het een bestand is dat is vergrendeld, dient u deze eerst te ontgrendelen voordat u deze kunt verwijderen. Druk op de Modus knop om het menu te verlaten.

Instellingen menu:

Pakeermodus	Uit, 2G, 4G, 8G
Datum en Tijd	JJ/MM/DD, MM/DD/JJ, DD/MM/JJ
Automatische uitschakeling	Uit, 1min, 3min
Energiebesparende modus	Uit, 3min, 5min, 10min
Geluidsignaal	Uit, Aan
Taal	Engels, Traditoneel Chinees. Gesimplificeerd Chinees, Japans, Frans, Duits, Koreaans, Italiaans, Portugees, Russisch, Spaans, Thai
TV modus	PAL, NTSC
Frequentie	50Hz, 60Hz
Flitser	Uit, Aan
Formatteren	Annuleer, OK
Fabrieksinstellingen	Annuleer, OK
Versie	20160812 V1.0

Gebruik van de camera in de auto

Plaats de houder met de zuignap op de camera.

Sluit de camera aan door middel van de kabel op de stroomvoorziening van uw auto.

Zodra u de auto start, start de camera met opnemen.

Zodra u de motor van de auto uit zet, zal de opname stoppen.