

Gebruikershandleiding

Waarschuwing voor gebruik

1. Dit is een gevoelig product, laat het niet vallen of beschadigen.
2. Houd dit apparaat uit de buurt van objecten die een sterk magnetische veld hebben, zoals magneten of door motor aangedreven machines. Tevens dient u apparaten die sterke radiogolven uitzenden te vermijden of uit te zetten. De sterke magnetische velden kunnen het apparaat beschadigen of data kan verloren raken.
3. Stel dit apparaat niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
4. Gebruik altijd een hoge snelheid mini SD kaart, met een reguliere kaart kan het apparaat niet goed werken.
5. Houd de mini SD kaart uit de buurt van sterk magnetische velden ter voorkoming van verlies van data op de SD kaart.
6. Indien tijdens het opladen het apparaat heet wordt, rook ontwikkelt of een nare geur verspreidt, dient u onmiddellijk de stroomvoorziening te onderbreken.
7. Houd tijdens het opladen van de batterij kinderen uit de buurt, de kabel kan verstikking of een elektrische schok veroorzaken.
8. Bewaar het apparaat op een frisse plaats.

Introductie

Dit is een hoogstaand High Definition digitale kindercamera. Deze camera biedt verschillende functies en kenmerken.

Video fotografie, video camera in kleur, maken van foto's, kinderfotolijstjes en meer.

Bovendien biedt het de functies voor buitensporten, familie veiligheid, waterbestendig en nog veel meer om tegemoet komen aan de wensen van de gebruiker.

Kenmerken van het product

- Met waterbestendige behuizing voor het maken van opnamen tot 30 meter.
- Fotografie, het nemen van foto's
- Video resolutie: 720P 30FPS, 640P 30FPS
- Camera resolutie: VGA 1M, 3M, 5M
- GC 1024 HD groothoek lens
- Laag energieverbruik, 80 minuten doorlopend fotograferen
- 1,77 inch scherm, afbeelding en prachtige videoweergave
- Ondersteunt een 32G geheugenkaart.
- Verschillende opname modi: Normaal, Foto, Kinderfotolijstjes

Snapshot knop

Video knop

USB poort

Aan/Uit schakelaar



TF vergrendeling

LED indicatie



Omhoog knop

Aan/Uit knop

OK knop

Omlaag knop

Statief aansluiting

Gebruik van de camera

1. Opladen van het apparaat.

Gebruik een USB kabel om de camera aan te sluiten op een computer of een 5V adapter (gebruik nooit een adapter hoger dan 5V).

2. Plaats de SD kaart in het apparaat

Note: gebruik altijd een hoge snelheid mini SD kaart die u eerst op uw computer moet formatteren. Met een reguliere kaart kan het apparaat niet goed werken.

3. De Aan/Uit schakelaar staat nog uit.

Zet de Aan/Uit schakelaar op de positie I, druk 3-5 seconden op de Aan/Uit knop en het apparaat gaat aan. Wilt u het apparaat uit zetten, drukt u 3-5 seconden op de Aan/uit knop en zet u de Aan/Uit schakelaar op de positie O.

4. LED indicators

Indien de camera aan staat is de LED indicator blauw.

Indien de batterij bijna leeg is zal de LED indicator rood knipperen.

Indien de batterij bezig is met opladen is de LED indicator rood.

5. Video maken

In de video modus, drukt u op de Video knop om deze in de video opname modus te zetten, druk op de Video knop om het opnemen te starten. Tijdens het opnemen zal er in de linker bovenhoek een

symbool rood knipperen en in de rechter bovenhoek staat de opname tijd weergegeven. Zodra u nogmaals op de video knop drukt zal het opnemen stoppen en zal het symbool verdwijnen. Druk op de Omhoog/Omlaag knoppen om meerder opties te selecteren.

Druk op de Omhoog/Omlaag knoppen om de verschillende functies te selecteren.

6. Foto's maken

In de camera modus, drukt u op de snapshot knop om over te gaan naar de Foto modus, druk op de Snapshot knop om een foto te maken. De camera is voorzien van een luidspreker. Druk op de Omhoog/Omlaag knop om kinderfotolijstjes en meerdere functies te selecteren.

7. Wissen/Opslaan en afspelen

Nadat u een opname heeft gemaakt kunt u de camera aansluiten op de computer door middel van een USB kabel. U kunt de bestanden nu op uw computer zien en eventueel opslaan.

U kunt de bestanden kopiëren naar uw computer of uw SD kaart verwijderen en in een kaartlezer plaatsen.